



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### **Видеодомофон цветной с вызывной панелью**

Модель HIQ-HF 921



Перед использованием видеодомофона убедитесь, что приняты все меры предосторожности, перечисленные в этой инструкции по эксплуатации.

Сохраните данное руководство для справки.

## Описание

Цветной видеодомофон без вызывной панели модели HIQ-HF 921 представляет собой переговорное устройство, выполняющее функцию круглосуточного охранного наблюдения, соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2005.

## Основные характеристики\*

Внутренний блок (монитор)

<b>Модель</b>	<b>HIQ-HF 921</b>
<b>Тип монитора</b>	4,3" TFT LCD, цветной
<b>Разрешение</b>	480x272px
<b>Угол обзора</b>	70 градусов
<b>Мелодии вызова</b>	Полифонические рингтоны
<b>Чувствительность микрофона</b>	56db
<b>Система</b>	PAL/NTSC
<b>Входное напряжение</b>	AC 100v-240v - 50Hz/60Hz
<b>Максимальная длина линии</b>	100M(4x0,75 Mm)
<b>Температура</b>	-10°C-+50°C
<b>Относительная влажность</b>	0%-95% (KH)
<b>Поддержка SD карты</b>	Есть
<b>Метод установки</b>	Настенный
<b>Размер</b>	170x120x15 мм


## Комплектация

- |    |                       |        |
|----|-----------------------|--------|
| 1. | Монитор               | 1 шт.; |
| 2. | Настенный кронштейн   | 1 шт.; |
| 3. | Адаптер питания       | 1 шт.; |
| 4. | Соединительный кабель | 4 шт.; |
| 5. | Крепеж                | 1 шт.; |
| 6. | Паспорт               | 1 шт.  |

## Внешний вид монитора



## Эксплуатация

1. Чтобы включить монитор нажмите кнопку .
2. Чтобы переключить изображение монитора на дополнительную вызывную панель или камеры видеонаблюдения нажмите кнопку  несколько раз.
3. Чтобы открыть замок, во время вызова нажмите кнопку , или перейдите в режим просмотра камеры, нажав кнопку , затем кнопку .
4. Для начала разговора с посетителем нажмите кнопку .
5. Для смены мелодии вызова войдите в настройки в пункт меню «Звонок».
6. Используйте кнопки «Down/-» и «Up/+», чтобы настроить громкость.
7. Используйте регулятор цветности в меню «Цвет», чтобы настроить цветовую гамму экрана монитора.

## Устранение неисправностей

№	Неисправность	Возможная причина
1	Устройство выключено (лампа питания не горит)	- вилка кабеля питания не полностью вставлена в розетку или в сети нет напряжения. -произошло короткое замыкание проводов на участке между внутренним и наружным блоком.
2	Вызов и связь с посетителем осуществляются, но на экране нет изображения	-неправильно отрегулирована яркость изображения.
3	Уровень звука очень низкий	- необходима настройка уровня звука.
4	Нет резкости изображения	- необходима настройка уровня контрастности.
5	Дверной замок не открывается	- провода между наружным блоком и затвором слишком тонкие. - расстояние между наружным блоком и затвором слишком велико (должно быть максимум 10 метров).

## Меры предосторожности

- 1) Не разбирайте устройство. Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом.
- 2) Не устанавливайте и не используйте устройство в местах с температурой ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и выше  $+50^{\circ}\text{C}$ .
- 3) Не подвергайте устройство механическим воздействиям и воздействиям прямых солнечных лучей.
- 4) Берегите устройство от дождя и влаги.
- 5) Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства и не помещайте в них чужеродные предметы.