



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**Инструкция по эксплуатации  
Микрофон МК-1190**

## **Назначение и особенности:**

- Активные микрофоны МК-1190 предназначены для контроля аудио обстановки в различных помещениях.
- Ручная регулировка усиления (АРУ) выходного сигнала позволяет настроить уровень сигнала на выходе независимо от уровня звука в контролируемом помещении.
- Миниатюрные размеры, за счет которых микрофон легко и удобно монтируется практически в любом месте.

## **Технические характеристики:**

**Акустическая площадь** - 50-100 м<sup>2</sup>.

**Частота** - 300 ~ 5500 кГц.

**Питание** – 6-12V DC, ток 10 мА.

**Размеры:** 75x50x30мм.

**Максимальная длина линии:** 300 м.

## **Рекомендации по установке микрофона:**

1. Проверьте отсутствие обрывов в проложенных к микрофону линиях.
2. При отключенном питании разъем RCA подключается к записывающему устройству.
3. Разъем питания подключается к источнику питания 12V.

## **Гарантийные обязательства**

1. Изготовитель гарантирует соответствие микрофона требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа и эксплуатации в течение 12 месяцев от даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне.
2. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее механические повреждения, следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами; вышедшее из строя в результате умышленной порчи; воздействия непреодолимых сил; аварии в сети питания.

Дата ОТК \_\_\_\_\_ Подпись ОТК \_\_\_\_\_

### **Гарантийный талон**

Наименование изделия \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись и печать продавца \_\_\_\_\_

М. П.

Техническая поддержка: 8 (495) 989-68-64

[www.hiq-electronics.ru](http://www.hiq-electronics.ru)

**Настоящим подтверждаю приемку изделия в полном комплекте,  
пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость  
гарантийных условий**

\_\_\_\_\_  
(Подпись покупателя)